


Руководство по установке, подключению и эксплуатации

проводного пульта
дистанционного управления
для процессоров Hellion

Hellion DRC-2



Благодарим Вас за приобретение продукции HELLION!

Настоящее Руководство содержит указания по монтажу и безопасности, и должно быть сохранено в течение всего срока эксплуатации устройства. Внимательно прочитайте руководство и убедитесь в том, что Вы полностью понимаете описанные процедуры установки и подключения. Если Вы не уверены в полном понимании всех операций установки и подключения устройства, обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру HELLION.

Мы надеемся, что Вы получите такое же удовольствие от использования данного продукта, как и мы в процессе его создания.

Hellion DRC-2 – это опциональный многофункциональный пульт дистанционного управления для использования совместно с процессорами Hellion (как отдельными, так и процессорными усилителями).


Hellion DRC-2 может использоваться со всеми моделями процессоров Hellion, предусматривающими работу с опциональными пультами.

Если у Вас возникли сомнения по поводу совместимости пульта Hellion DRC-2 конкретно с Вашей моделью процессора, уточните ответ на этот вопрос у Вашего продавца или по телефону технической поддержки Hellion (контакты указаны на последней странице данного Руководства).

Подключение к процессору Hellion производится кабелем, входящим в комплект Hellion DRC-2, к соответствующему разъёму на корпусе процессора. Дополнительная инициализация пульта в программе настройки процессора не требуется.

Конструкция и принцип управления

Проводной пульт управления оснащён цифровым индикатором, многофункциональным энкодером и кнопками переключения режимов работы пульта.



PREV / NEXT – кнопки оперативного переключения треков в режиме Bluetooth Audio или плеера

MODE – переключение между пресетами (ячейками памяти сохраненных настроечных конфигураций). При коротком нажатии отображается номер текущего пресета. При длительном нажатии (5 секунд) пульт переходит в состояние выбора пресета кнопками PREV и NEXT.

SOURCE – переключение между источниками аудиосигнала.

Энкодер – регулировка уровня громкости и прочих параметров.

При коротком нажатии на энкодер происходит временное отключение звука (режим MUTE).

При длительном нажатии энкодера (5 секунд) пульт переключается между режимом общей регулировки громкости и регулировкой уровня баса (управление относительным уровнем в каналах, обозначенных при настройке как сабвуферные).

Комплект поставки Hellion DRC-2

1. Пульт Hellion DRC-2
2. Кабель подключения пульта к процессору, 5 м

Общие сведения

Перед установкой, подключением и эксплуатацией рекомендуем внимательно изучить данное Руководство. Это поможет Вам разобраться в особенностях устройства, корректно использовать его и избежать возможных ошибок.

Данное Руководство описывает особенности применения, установки и эксплуатации данного устройства и не предназначено для сервисного обслуживания.

Сохраняйте данное Руководство в течение всего срока эксплуатации устройства, при возникновении вопросов вы наверняка найдёте в нём ответы и решите возникшую проблему.

В соответствии с принятой системой управления качеством каждый продукт тщательно упаковывается перед выходом из фабрики. Сохраняйте эту упаковку, она является гарантией безопасного хранения и транспортировки устройства до момента его подключения и установки. В случае повреждения продукта при транспортировке, пожалуйста, проинформируйте нас об этом.

Не разбирайте компоненты аудиосистемы. Помимо риска поражения током и воспламенения это приведёт к потере гарантии.

Держите мелкие детали и аксессуары вне досягаемости детей, чтобы устранить возможность их случайного проглатывания.

Установка и подключение должны производиться лицом, имеющим соответствующий опыт и квалификацию. Если Вы не уверены, что можете самостоятельно установить и подключить данное устройство, обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру Heliion.

Перед установкой и подключением устройства убедитесь, что аудиосистема, а также цепи, связанные с ней, обесточены.

При выборе места для установки устройства учитывайте возможность пользования им, не отвлекаясь от процесса управления транспортным средством. Безопасность при вождении – превыше всего.

Убедитесь, что устройство не будет подвергаться воздействию высокой влажности, пыли и грязи или чрезмерному нагреву.

Не устанавливайте устройство в моторном, грузовом отсеке или снаружи автомобиля.

Старайтесь избегать установки в непосредственной близости к электронным блокам автомобиля, наводки могут негативно влиять на работу устройства.

Выбранное место должно исключать возможность механического повреждения устройства и подключаемых кабелей.

Убедитесь, что установка не повлияет на функционирование механических и электрических узлов автомобиля, не будут повреждены трубопроводы тормозной и топливной систем и прочие важные элементы автомобиля.

Обеспечьте надежное крепление компонентов акустической системы. В противном случае они могут представлять опасность травмирования пассажиров и повреждений в салоне автомобиля.

Убедитесь в правильности всех подключений. Ошибочные соединения могут быть причиной поражения электрическим током или возникновения поломок.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в свои продукты с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств.

Рисунки и иллюстрации в Руководстве являются схематическими. Всегда ориентируйтесь на реальный продукт.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы устройства составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его покупки при условии надлежащего его использования в бытовых целях в соответствии с правилами эксплуатации.
2. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предоставлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона со всеми подписями и печатями.
3. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
5. Диагностика является платной услугой для изделия, находящегося на гарантии, если указанная неисправность отсутствует.

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Несоответствие серийного номера, предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования, серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или в других письменных соглашениях.
2. Неправильно заполненный гарантийный талон, содержащий исправления и приписки или испорченный талон с невозможностью прочитать содержащуюся в нем информацию.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки,

хранения или эксплуатации, а также по причинам, возникшим вследствие неправильной установки устройства и его ввода в эксплуатацию в том числе выявленным в процессе ремонта.

4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

5. Гарантия не распространяется на изделие, часть или части которого были заменены не в гарантийной мастерской, имеющее следы самостоятельной разборки, ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, не предусмотренных производителем.

6. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и данном Руководстве.

7. Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц, в т. ч. при воздействии случайных факторов (например, скачок напряжения в электрической сети, ДТП и т. п.), неблагоприятные бытовые и климатические факторы (повышенная влажность, замораживание, перегрев, повышенная запыленность и т. п.)

8. Использование в профессиональных, коммерческих или спортивных целях при условиях намеренных перегрузок.

9. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом в случаях, когда его участие в установке и запуске прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

Гарантийный талон

Серийный заводской номер:

Дата продажи:

Место продажи:

Срок гарантии:

Продавец гарантирует, что приобретенное Вами изделие является работоспособным, не имеет механических повреждений и пригодно для использования по назначению на момент продажи.

Подпись и печать продавца:

Претензий к внешнему виду, комплектации и работоспособности не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя:

Адреса уполномоченных сервисных центров в Вашем городе
можно уточнить у продавца либо в единой справочной
(495)146-57-57

143960, Московская область,
г. Реутов, ул. Железнодорожная, 11
ООО «ХЕЛЛИОН РУС»

Больше информации об этом и других продуктах Hellion
Вы можете получить на сайте **hellion-rus.ru**:



<https://hellion-rus.ru/>

Товар подлежит декларированию соответствия

